

GPSMAP 60 CSx Navigatore cartografico con sensori

MANUALE RAPIDO D'USO

A) RECARSÌ AL PUNTO DI IMBOCCO DEL PERCORSO SCELTO

B) ACCENDERE L'UNITÀ ED ACQUISIRE SATELLITI

1. Cercate una posizione dove possiate avere una visuale libera del cielo.
2. Accendete l'unità premendo brevemente il "Tasto Accensione". Apparirà per breve tempo il Messaggio di Benvenuto, seguito dalla Pagina Satelliti/Mappa. Ulteriori leggere pressioni sul tasto permettono di regolare il contrasto dello schermo.
3. Controllate la Pagina Satelliti/Mappa ed i messaggi di stato GPS che appariranno volta per volta in alto nella pagina:
 - a. Il messaggio "Acquisiz. Satelliti" è visibile quando il ricevitore GPS inizia a cercare i segnali satellitari.
 - b. Le vostre coordinate di posizione vengono visualizzate quando saranno individuati almeno 4 satelliti, il numero necessario a stabilire la posizione sul territorio.

Se l'unità non riesce a superare il messaggio di acquisizione satelliti o appare il messaggio "Persa ricezione satellite", spostatevi in un'altra posizione libera da ostacoli elevati.

Se l'unità non riesce a calcolare una posizione GPS, compare un elenco di possibili soluzioni. Selezionate la più appropriata e premete "Enter" per continuare.



C) SEGUIRE IL PERCORSO

1. Premere una volta il "Tasto Page". Apparirà la Pagina Rotte Salvate
2. Selezionare il percorso contrassegnato dal numero indicato sul cartello all'imbocco utilizzando il "Tasto Selezione" (premendo la freccia verso il basso) e premete "Enter" per aprire la Pagina Rotte. Quasi tutti i percorsi sono divisi in parti per esigenze tecniche (ad esempio: Percorso 1 P1, Percorso 1 P2). All'imbocco del percorso scegliere il segmento contrassegnato da "P1"; al termine del segmento scegliere quello successivo e così via fino alla fine del percorso.
3. Se il pulsante in basso a sinistra nello schermo riporta evidenziata in giallo la dicitura "Naviga" premere una sola volta il tasto "Enter". Se il pulsante in basso a sinistra nello schermo riporta evidenziata in giallo la dicitura "Stop" premere due volte il tasto "Enter". Apparirà la Pagina Mappa (la pagina mostra una carta topografica della zona).
4. Sulla Pagina Mappa è possibile cambiare la scala di zoom, per vedere una zona più piccola con maggiore dettaglio o una zona più grande con maggior dettaglio. Per diminuire la scala di zoom e mostrare una scala più piccola con maggior dettaglio, premete il tasto "IN"; premete "OUT" per aumentare la scala di zoom e visualizzare un'area più grande con minor dettaglio. L'impostazione corrente della scala di zoom è mostrata nell'angolo in basso a sinistra nello schermo.
5. Il percorso selezionato, al giusto livello di zoom, viene evidenziato come attivo con il colore viola.
6. Cominciate a muoversi cercando di tenere il puntatore triangolare (che indica la vostra posizione attuale) sul percorso viola. **Il percorso è indicativo: i margini di errore, a seconda della qualità del segnale dei satelliti, potrebbe essere anche di qualche metro. Tenere sempre presenti i cartelli di direzione.**
7. I punti di interesse sul percorso sono presentati sulla mappa con apposite icone (rappresentazioni grafiche).
8. Mentre navigate il percorso, il testo di guida appare nella parte alta della mappa

D) SPEGNERE L'UNITÀ

Per spegnere l'unità tenere premuto il "tasto accensione" fino alla produzione del segnale sonoro e al contestuale spegnimento dello schermo