

EDGE 205 Navigatore con sensori per bicicletta**MANUALE RAPIDO D'USO****A) RECARSÌ AL PUNTO DI IMBOCCO DEL PERCORSO SCELTO****B) ACCENDERE L'UNITÀ ED ACQUISIRE SATELLITI**

1. Cercate una posizione dove possiate avere una visuale libera del cielo.
2. Tenete premuto il tasto rosso "Accensione" per accendere l'unità. Apparirà per breve tempo il Messaggio di Benvenuto, seguito dalla Pagina Satelliti.
I satelliti disponibili lampeggiano durante la fase di ricerca dei segnali satellitari. Le icone dei satelliti acquisiti e le barre sottostanti diventano di colore pieno quando il corrispondente satellite viene acquisito. La precisione GPS viene visualizzata nella parte superiore della pagina.
Lo strumento può impiegare 30-60 secondi per acquisire i segnali dei satelliti.
3. Controllate la Pagina Satelliti ed i messaggi di stato GPS che appariranno volta per volta in alto nella pagina:
 - a. Il messaggio "Acquisizione Satelliti" è visibile quando il ricevitore GPS inizia a cercare i segnali satellitari.
 - b. Il messaggio "Precisione .." viene visualizzato quando saranno individuati almeno 4 satelliti, il numero necessario a stabilire la posizione sul territorio.

Se l'unità non riesce a superare il messaggio di acquisizione satelliti o appare il messaggio "Persa ricezione satellite", spostatevi in un'altra posizione libera da ostacoli elevati.
Alla comparsa della pagina Computer di viaggio l'unità è pronta.

**C) SEGUIRE IL PERCORSO**

1. Premete due volte il "Tasto Mode". Apparirà la Pagina Menu principale.
2. Utilizzate i tasti di selezione per selezionare la voce "Allenamenti" e premete il "Tasto Enter"
3. Utilizzate i tasti di selezione per selezionare la voce "Corse" e premete il "Tasto Enter".
Se la voce "Corse" non compare, selezionate "Interr. Corsa" con i tasti di selezione e premete il "Tasto Enter"
4. Selezionate il percorso contrassegnato dal numero indicato sul cartello all'imbocco utilizzando il "Tasto Selezione" e premete il "Tasto Enter". Accertatevi che la voce "Segui corsa" sia selezionata e premete nuovamente il "Tasto Enter".
5. La Pagina Corse appena visualizzata indica vari parametri del percorso.
6. Premendo il "Tasto Mode" apparirà la Pagina Mappa. Lo schermo mostrerà il percorso selezionato e la vostra posizione attuale.
7. Sulla Pagina Mappa è possibile cambiare la scala di zoom, per vedere una zona più piccola con maggiore dettaglio o una zona più grande con maggior dettaglio. Per diminuire la scala di zoom e mostrare una scala più piccola con maggior dettaglio, premete il tasto di selezione "freccia verso il basso"; premete il tasto di selezione "freccia verso l'alto" per aumentare la scala di zoom e visualizzare un'area più grande con minor dettaglio.
L'impostazione corrente della scala di zoom è mostrata nell'angolo in basso a sinistra nello schermo.
8. Cominciate a muovervi cercando di tenere il puntatore triangolare (che indica la vostra posizione attuale) sul percorso indicato sullo schermo. **Il percorso è indicativo: i margini di errore, a seconda della qualità del segnale dei satelliti, potrebbe essere anche di qualche metro. Tenere sempre presenti i cartelli di direzione.**
9. I punti di interesse sul percorso sono presentati sullo schermo con apposite icone (rappresentazioni grafiche).
10. In ogni momento è possibile utilizzare il "Tasto Mode" visualizzare informazioni diverse. Lo stesso tasto premuto più volte consente di ritornare alla Pagina Mappa.

D) SPEGNERE L'UNITÀ'

Per spegnere l'unità tenere premuto il tasto rosso "Accensione" fino alla produzione del segnale sonoro e al contestuale spegnimento dello schermo